

PL - Maszynka do włosów

Obsługa: Przed użyciem włącz urządzenie i upewnij się, że maszynka jest sprawna. Przed użyciem naładuj urządzenie za pomocą kabla USB. Nałóż folię ochronną na ramiona osoby strzyżonej. Przeczesać włosy, aby nie były splątane. Zamocuj odpowiednią nasadkę. Przesuwaj ostrze w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosa.

Ostrzeżenia: Produkt przeznaczony do suchych włosów. Nie należy używać produktu do sztucznych włosów. Przed użyciem upewnij się, że nasadka jest stabilnie zamocowana. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Nie ładuj akumulatora dłużej niż dwie godziny. Urządzenie powinno być używane przez uprawnione osoby. Przed stosowaniem produktu należy sprawdzić urządzenie. Nie należy dociskać maszynki do skóry głowy zbyt mocno. Należy chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie używać produktu w pobliżu wody. Nie należy używać maszynki mokrymi rękami. Nie należy zwinąć kabla wokół maszynki. W przypadku uszkodzenia maszynki, kabla, wtyczki nie należy używać produktu. Utrzymuj produkt w czystości. Nie zanurzaj w wodzie i innych płynach. Nie używać do czyszczenia wybielaczy, środków żrących, środków chemicznych, ostrych przedmiotów. Należy zawsze dokładnie wyczyścić produkt po pracy. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania. Przed czyszczeniem zdejmij nasadkę grzebieniową i wyczyść element tnący pędzelkiem. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko uprawniona osoba. Przechowuj w suchym miejscu. Chroń przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Nie ciągnij i nie zginać przewodu. Nie wyciągaj wtyczki z kontaktu, gdy urządzenie jest włączone. W razie uszkodzenia urządzenia naprawa powinna być dokonana przez odpowiednio wykwalifikowanych fachowców. Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem i nie należy używać do innych celów. Produkt nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed dziećmi. Podczas pracy zadbaj o dobre oświetlenie i utrzymuj stabilną pozycję



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas

zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

EN - Hair Clipper

Operation:

Before use, turn on the device and make sure the clipper is working properly. Charge the device using a USB cable before use. Place a protective cape over the person's shoulders. Comb the hair to remove any tangles. Attach the appropriate guide comb. Move the blade in the opposite direction of hair growth.

Warnings:

The product is designed for dry hair. Do not use the product on artificial hair. Ensure that the guide comb is securely attached before use. Do not leave the device turned on unattended. Do not charge the battery for more than two hours. The device should be used only by authorized persons. Check the device before use. Do not press the clipper too hard against the scalp. Protect the product from mechanical damage. Do not use the product near water. Do not use the clipper with wet hands. Do not wrap the cord around the clipper. If the clipper,

cord, or plug is damaged, do not use the product. Keep the product clean. Do not immerse it in water or other liquids. Do not use bleach, corrosive agents, chemicals, or sharp objects for cleaning. Always clean the product thoroughly after use. Before cleaning, make sure the device is turned off and unplugged. Remove the guide comb and clean the cutting element with a brush. Repairs should only be carried out by a qualified technician. Store in a dry place. Protect from dirt and damage. Do not pull or bend the cord. Do not unplug the device while it is turned on. In case of damage, repairs should be carried out by properly qualified professionals. Use the product only as intended and do not use it for other purposes. The product is not a toy. Keep the device away from children. Ensure good lighting and maintain a stable position while using the device.

Information for users on disposal of electrical and electronic devices (for households):



The symbol on the product or accompanying documents indicates that electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste.

Proper disposal, recycling, or reuse of components involves taking the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you may return the product to a local distributor when purchasing a new one. Proper disposal helps preserve valuable resources and avoid negative impacts on health and the environment caused by improper waste handling.

For details on the nearest collection point, contact local authorities. Incorrect disposal may result in penalties according to local regulations. **EU users:** If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your retailer or supplier for additional information. **Non-EU users:** This symbol is only valid within the EU. Contact local authorities or your seller for proper disposal guidance.

EE - Juukselõikusmasin

Kasutamine:

Enne kasutamist lülitage seade sisse ja veenduge, et masin töötab korralikult. Laadige seade enne kasutamist USB-kaabli abil. Pange kaitsekile lõigatava inimese õlgadele. Kammige juuksed läbi, et vältida pugasid. Kinnitage sobiv lõikekamm. Liigutage tera juuste kasvu suunale vastupidises suunas.

Hoiatused:

Toode on mõeldud kuivadele juustele. Ärge kasutage toodet kunstjuustele. Enne kasutamist veenduge, et lõikekamm on kindlalt kinnitatud. Ärge jätke seadet sisse lülitatuna järelevalveta. Ärge laadige akut kauem kui kaks tundi. Seadet tohivad kasutada ainult volitatud isikud. Kontrollige seadet enne kasutamist. Ärge suruge lõikurit liiga tugevalt vastu peanahka. Kaitske toodet mehaaniliste kahjustuste eest. Ärge kasutage toodet vee läheduses. Ärge kasutage lõikurit märgade kätega. Ärge kerige juhet masina ümber. Kui lõikur, juhe või pistik on kahjustatud, ärge kasutage toodet. Hoidke toodet puhtana. Ärge kastke seda vette ega teistesse vedelikesse. Ärge kasutage puhastamiseks pleegitusvahendeid, söövitavaid aineid, kemikaale ega teravaid esemeid. Pärast kasutamist puhastage toode alati hoolikalt. Enne puhastamist veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud. Eemaldage lõikekamm ja puhastage lõikemehhanism harjaga. Kõik parandustööd peab tegema ainult kvalifitseeritud tehnik. Hoidke kuivas kohas. Kaitske mustuse ja kahjustuste eest. Ärge tõmmake ega painutage juhet. Ärge tõmmake pistikut välja, kui seade on sisse lülitatud. Kui seade on kahjustatud, peab paranduse tegema vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel ja mitte muuks otstarbeks. Toode ei ole mänguasi. Hoidke seade laste eest eemal. Töö ajal tagage hea valgustus ja hoidke stabiilset asendit.

Elektronika ja elektriseadmete kõrvaldamise teave (kodumajapidamistele)



Tootel või sellega kaasasolevatel dokumentidel olev sümbol näitab, et elektri- või elektronikaseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Seadme nõuetekohane kõrvaldamine, taaskasutus või osade uuesti kasutamine tähendab selle viimist spetsialiseeritud kogumispunkti, kus see võetakse vastu tasuta. Mõnes riigis saab seadet tagastada kohalikule jaemüüjale uue ostmise ajal. Õige utiliseerimine aitab

sāāsta vāārtuslikke ressurse ja vāāltida kahjulikku mōju tervisele ja keskkonnale, mis vōib tekkida vāālesti kāsitletud jāātmete tōttu.

ELi kasutājad: Kui teil on vāāja elektri- vōi elektroonikaseadmeid kōrvaldada, vōtke ūhendust lāhima mūūgikoha vōi tarnijāga, kes annab lisateāvet.

EL-i vāālistes riikides: See sūmbol kehtib āinult Euroopa Liidus. Kui peate sellest tootest loobuma, vōtke ūhendust kohālike ametiasutustega vōi mūūjāga, et saada teāvet seadme nōuetekohase kōrvaldamise kohta.

LT - Plaukų kirpimo mašinėlė

Naudojimas:

Prieš naudojimą įjunkite prietaisą ir įsitinkinkite, kad kirpimo mašinėlė veikia tinkamai. Prieš naudojimą įkraukite prietaisą naudodami USB laidą. Uždėkite apsauginę plėvelę ant žmogaus pečių. Iššukuokite plaukus, kad jie nebūtų susivėję. Pritvirtinkite tinkamą antgalį. Perkelkite peiliuką priešinga kryptimi nei plaukų augimo kryptis.

Įspėjimai:

Produktas skirtas tik sausiems plaukams. Nenaudokite dirbtiniams plaukams. Prieš naudojimą įsitinkinkite, kad antgalis yra stabiliai pritvirtintas. Neleiskite prietaiso veikti be priežiūros. Neįkraukite akumuliatoriaus ilgiau nei dvi valandas. Prietaisą turėtų naudoti tik įgalioti asmenys. Prieš naudojimą patikrinkite prietaisą. Nespauskite mašinėlės per stipriai prie galvos odos. Apsaugokite gaminį nuo mechaninių pažeidimų. Nenaudokite arti vandens. Nenaudokite mašinėlės šlapiomis rankomis. Nevyniokite laido aplink mašinėlę. Jei prietaisas, laidas ar kištukas yra pažeisti, nenaudokite produkto. Laikykite prietaisą švarų. Nemerkite jo į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite baliklio, ėsdinančių priemonių, chemikalų ar aštrių daiktų valymui. Visada kruopščiai išvalykite gaminį po naudojimo. Prieš valydami įsitinkinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo šaltinio. Nuimkite šukų antgalį ir išvalykite pjovimo elementą šepetėliu. Bet kokius remontus turėtų atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Laikykite sausi. Apsaugokite nuo nešvarumų ir pažeidimų. Netraukite ir nelankstykite laido. Neištraukite kištuko iš lizdo, kai prietaisas yra įjungtas. Jei įrenginys sugenda, remontą turi atlikti kvalifikuoti specialistai. Naudokite tik pagal paskirtį, nenaudokite kitiems tikslams. Produktas nėra žaislas. Saugokite prietaisą nuo vaikų. Naudojant užtikrinkite gerą apšvietimą ir stabilų padėtį.

Informacija apie elektroninių prietaisų šalinimą: Pateiktas simbolis rodo, kad netinkami elektros ar elektronikos prietaisai negali būti šalinami kartu su buitinėmis atliekomis. Teisingas utilizavimas: prietaisą reikia perduoti į specializuotą atliekų surinkimo punktą. Kai kuriose šalyse galima grąžinti platintojui perkant naują įrenginį. Tinkamas utilizavimas padeda išsaugoti gamtos išteklius ir sumažina neigiamą poveikį aplinkai. Išsamią informaciją apie atliekų surinkimo punktus suteiks vietos valdžios institucijos. Netinkamas atliekų šalinimas gali užtraukti teisesines sankcijas. **Europos Sąjungos gyventojams:** Susisiekite su pardavėju arba tiekėju dėl papildomos informacijos. **Ne ES šalyse:** Kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba pardavėją dėl teisingo atliekų šalinimo būdo.



LV - Matu griešanas mašina

Lietošana:

Pirms lietošanas ieslēdziet ierīci un pārliedzinieties, ka matu griešanas mašina darbojas pareizi. Pirms lietošanas uzlādējiet ierīci, izmantojot USB kabeli. Uzlieciet aizsargplēvi uz personas pleciem. Izsukājiet matus, lai tie nebūtu sapinušies. Piestipriniet atbilstošu uzgali. Virziet asmeni pretējā virzienā matu augšanas virzienam.

Brīdinājumi:

Produkts ir paredzēts tikai sausiem matiem. Nelietojiet uz mākslīgiem matiem. Pirms lietošanas pārliedzinieties, ka uzgālis ir droši piestiprināts. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. Neuzlādējiet akumulatoru ilgāk par divām stundām. Ierīci drīkst lietot tikai pilnvarotas personas. Pirms lietošanas pārbaudiet ierīci. Nespiediet mašīnu pārāk stipri pret galvas ādu. Aizsargājiet produktu no mehāniskiem bojājumiem. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā. Nelietojiet mašīnu ar slapjām rokām. Neapīniet vadu ap ierīci. Ja mašīna, vads vai kontaktdakša ir bojāti, neizmantojiet produktu. Uzturiet ierīci tīru. Neiegremdējiet ūdenī vai citos šķidrumos. Nelietojiet balinātājus,

kodīgus līdzekļus, ķīmiskas vielas vai asus priekšmetus tīrīšanai. Pēc lietošanas vienmēr rūpīgi notīriet produktu. Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves. Noņemiet ķemmes uzgali un iztīriet griešanas elementu ar birstīti. Jebkādus remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Uzglabājiet sausā vietā. Aizsargājiet no netīrumiem un bojājumiem. Nevelciet un nelokiet vadu. Neizvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, kamēr ierīce ir ieslēgta. Ja ierīce ir bojāta, remontam jābūt veiktiem kvalificētiem speciālistiem. Izmantojiet produktu tikai paredzētajam nolūkam, neizmantojiet to citiem mērķiem. Produkts nav rotaļlieta. Sargājiet ierīci no bērniem. Lietošanas laikā nodrošiniet labu apgaismojumu un stabilu pozīciju.

Informācija par elektroierīču atkritumu apsaimniekošanu: Uz produkta esošais simbols norāda, ka noliecotās elektroierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza utilizācija: ierīce jānogādā specializētā savākšanas punktā. Dažās valstīs iespējams atdot vietējam izplatītājam, iegādājoties jaunu ierīci. Atbilstoša utilizācija palīdz saglabāt dabas resursus un samazina negatīvo ietekmi uz vidi. Informāciju par tuvāko savākšanas punktu var iegūt vietējās pašvaldības iestādēs. Nepareiza atkritumu apsaimniekošana var radīt juridiskas sekas. **ES iedzīvotājiem:** Sazinieties ar pārdevēju vai piegādātāju, lai iegūtu papildu informāciju. **Ārpus ES:** Konsultējieties ar vietējām iestādēm vai izplatītāju par pareizu atkritumu apsaimniekošanu.



DE - Haarschneidemaschine

Bedienung:

Schalten Sie das Gerät vor der Verwendung ein und stellen Sie sicher, dass die Haarschneidemaschine ordnungsgemäß funktioniert. Laden Sie das Gerät vor der Verwendung mit einem USB-Kabel auf. Legen Sie eine Schutzfolie über die Schultern der zu schneidenden Person. Kämmen Sie das Haar, um Verfilzungen zu vermeiden. Befestigen Sie den passenden Aufsatz. Führen Sie die Klinge entgegen der Haarwuchsrichtung.

Warnhinweise:

Das Produkt ist für trockenes Haar bestimmt. Nicht für Kunsthaare verwenden. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Aufsatz fest sitzt. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt. Laden Sie den Akku nicht länger als zwei Stunden auf. Das Gerät sollte nur von autorisierten Personen verwendet werden. Überprüfen Sie das Gerät vor der Verwendung. Drücken Sie die Haarschneidemaschine nicht zu fest auf die Kopfhaut. Schützen Sie das Produkt vor mechanischen Beschädigungen. Nicht in der Nähe von Wasser verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wickeln Sie das Kabel nicht um die Maschine. Falls das Gerät, das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, darf das Produkt nicht verwendet werden. Halten Sie das Produkt sauber. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Verwenden Sie keine Bleichmittel, ätzenden Reinigungsmittel, Chemikalien oder scharfen Gegenstände zur Reinigung. Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch gründlich. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Entfernen Sie den Kammaufsatz und reinigen Sie das Schneideelement mit einer Bürste. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Schmutz und Beschädigungen schützen. Nicht am Kabel ziehen oder es biegen. Ziehen Sie den Stecker nicht aus der Steckdose, während das Gerät eingeschaltet ist. Im Falle einer Beschädigung sollte die Reparatur von entsprechend qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß und nicht für andere Zwecke. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Achten Sie bei der Nutzung auf eine gute Beleuchtung und eine stabile Position.



Informationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte: Das auf dem Produkt oder in der Dokumentation angegebene Symbol weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die korrekte Entsorgung umfasst die Abgabe des Geräts an eine spezialisierte Sammelstelle, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern kann das Produkt beim Kauf eines neuen Geräts an den Händler zurückgegeben werden. Die richtige Entsorgung trägt zur Schonung wertvoller Ressourcen bei und vermeidet negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen können. Detaillierte

Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle erhalten Sie bei den örtlichen Behörden. Unsachgemäße Entsorgung kann gemäß den geltenden lokalen Vorschriften mit Strafen belegt werden. **Für Nutzer in der Europäischen Union:** Wenden Sie sich bei der Entsorgung elektrischer oder elektronischer Geräte an den

nächstgelegenen Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten. **Für Nutzer außerhalb der EU:** Dieses Symbol gilt nur innerhalb der EU. Bei Entsorgungsbedarf wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder den Händler, um Informationen zur korrekten Vorgehensweise zu erhalten.

CZ - Stříhací strojek na vlasy

Použití:

Před použitím zapněte zařízení a ujistěte se, že strojek správně funguje. Před použitím nabijte zařízení pomocí USB kabelu. Položte ochrannou fólii na ramena stříhané osoby. Pročešte vlasy, aby nebyly zacuchané. Připevněte vhodný nástavec. Pohybujte čepelí proti směru růstu vlasů.

Upozornění:

Výrobek je určen pouze pro suché vlasy. Nepoužívejte na umělé vlasy. Před použitím se ujistěte, že je nástavec pevně připevněn. Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru. Nenabíjejte baterii déle než dvě hodiny. Zařízení by měly používat pouze oprávněné osoby. Před použitím zkontrolujte zařízení. Netlačte strojek příliš silně na pokožku hlavy. Chraňte výrobek před mechanickým poškozením. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody. Nepoužívejte strojek mokřima rukama. Neomotávejte kabel kolem strojku. Pokud je strojek, kabel nebo zástrčka poškozená, výrobek nepoužívejte. Udržujte výrobek v čistotě. Neponořujte jej do vody nebo jiných kapalin. Nepoužívejte k čištění bělidla, žíravé prostředky, chemikálie ani ostré předměty. Po použití výrobek vždy důkladně vyčistěte. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od napájení. Sejměte hřebenový nástavec a vyčistěte řezací prvek kartáčkem. Opravy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci. Skladujte na suchém místě. Chraňte před nečistotami a poškozením. Netahajte a neohýbejte kabel. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, pokud je zařízení zapnuté. V případě poškození by opravu měli provádět kvalifikovaní odborníci. Výrobek používejte pouze k určenému účelu a nepoužívejte jej k jiným účelům. Výrobek není hračka. Chraňte zařízení před dětmi. Při práci zajistěte dobré osvětlení a stabilní polohu.



Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení: Symbol uvedený na produktu nebo v dokumentaci upozorňuje, že nefunkční elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s běžným domácím odpadem. Správná likvidace zahrnuje odevzdání zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato bezplatně. V některých zemích lze výrobek vrátit místnímu distributorovi při nákupu nového zařízení. Správná likvidace umožňuje zachovat cenné zdroje a zabránit negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou vzniknout nesprávnou likvidací odpadu. Podrobné informace o nejbližším sběrném místě lze získat u místních úřadů. Nesprávná likvidace

odpadu může být trestána podle příslušných místních předpisů. **Pro uživatele v Evropské unii:** V případě potřeby likvidace elektrických nebo elektronických zařízení kontaktujte nejbližšího prodejce nebo dodavatele, který vám poskytne další informace. **Likvidace odpadu mimo EU:** Tento symbol platí pouze v EU. Pokud potřebujete tento produkt zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a zjistěte správný způsob likvidace.

SK - Strojček na strihanie vlasov

Použitie:

Pred použitím zapnite zariadenie a uistite sa, že strojček funguje správne. Pred použitím nabiť zariadenie pomocou USB kábla. Položte ochrannú fóliu na ramená strihanej osoby. Prečešte vlasy, aby neboli zamotané. Pripojte vhodný nadstavec. Pohybujte čepelou proti smeru rastu vlasov.

Upozornenia:

Výrobok je určený len na suché vlasy. Nepoužívajte na umelé vlasy. Pred použitím sa uistite, že je nadstavec pevne pripevnený. Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru. Nenabíjajte batériu dlhšie ako dve hodiny. Zariadenie by mali používať iba oprávnené osoby. Pred použitím skontrolujte zariadenie. Netlačte strojček príliš silno na pokožku hlavy. Chráňte výrobok pred mechanickým poškodením. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody. Nepoužívajte strojček mokřimi rukami. Neomotávejte kábel okolo zariadenia. Ak je strojček, kábel alebo zástrčka poškodená, výrobok nepoužívajte. Udržujte výrobok čistý. Neponárajte ho do vody alebo iných tekutín.

Nepoužívejte bielidlá, žieravé látky, chemikálie ani ostré predmety na čistenie. Po každom použití dôkladne vyčistite výrobok. Pred čistením sa uistite, že je zariadenie vypnuté a odpojené od napájania. Odstráňte hrebeňový nadstavec a vyčistite strihací prvok kefkou. Opravy by mali vykonávať iba kvalifikovaní odborníci. Skladujte na suchom mieste. Chráňte pred nečistotami a poškodením. Neťahajte a neohýbajte kábel. Nevypínajte zástrčku zo zásuvky, keď je zariadenie zapnuté. V prípade poškodenia by opravy mali vykonávať kvalifikovaní odborníci. Výrobok používajte iba na určený účel a nepoužívajte ho na iné účely. Výrobok nie je hračka. Chráňte zariadenie pred deťmi. Pri používaní zaistíte dobré osvetlenie a stabilnú polohu.



Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení: Symbol uvedený na produkte alebo v dokumentácii upozorňuje, že nefunkčné elektrické alebo elektronické zariadenia nesmú byť likvidované spolu s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia zahŕňa odovzdanie zariadenia do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách je možné produkt odovzdať miestnemu predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Správna likvidácia umožňuje zachovanie cenných zdrojov a zabraňuje negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť nesprávnym nakladaním s odpadom. Podrobné informácie o najbližšom zbernom mieste získate u miestnych úradov. Nesprávna likvidácia odpadu môže byť sankcionovaná v súlade s platnými miestnymi predpismi. **Pre používateľov v Európskej únii:** Pri likvidácii elektrických alebo elektronických zariadení sa obráťte na najbližšieho predajcu alebo dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. **Likvidácia odpadu mimo EÚ:** Tento symbol platí iba v rámci EÚ. Ak potrebujete tento produkt zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, aby ste získali informácie o správnom postupe likvidácie.

HU - Hajvágó gép

Használat:

Használat előtt kapcsolja be a készüléket, és győződjön meg arról, hogy a hajvágó megfelelően működik. Használat előtt tölts fel a készüléket USB-kábelrel. Helyezzen védőfóliát a nyírt személyi vállára. Fésülje ki a haját, hogy ne legyen összegubancolódva. Rögzítse a megfelelő vágófejet. Mozgassa a pengét a haj növekedési irányával ellentétesen.

Figyelmeztetések:

A termék száraz hajra készült. Ne használja műhajn. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a vágófej biztonságosan rögzítve van. Ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül. Ne tölts az akkumulátort két óránál tovább. A készüléket csak megfelelő képesítéssel rendelkező személyek használhatják. Használat előtt ellenőrizze a készüléket. Ne nyomja túl erősen a hajvágót a fejbőrhöz. Óvja a terméket mechanikai sérülésektől. Ne használja víz közelében. Ne használja vizes kézzel. Ne tekerje a kábelt a hajvágó köré. Ha a hajvágó, a kábel vagy a csatlakozó sérült, ne használja a terméket. Tartsa tisztán a készüléket. Ne merítse vízbe vagy más folyadékokba. Ne használjon fehérítőt, maró hatású tisztítószeret, vegyszereket vagy éles tárgyakat a tisztításhoz. Használat után mindig alaposan tisztítsa meg a terméket. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és le van választva az áramforrásról. Távolítsa el a fésűs vágófejet, és tisztítsa meg a vágóelemet kefével. Javításokat csak szakképzett személyek végezhetnek. Száraz helyen tárolja. Óvja a szennyeződésektől és sérülésektől. Ne húzza és ne hajlítsa meg a kábelt. Ne húzza ki a csatlakozót a konnektorból, amíg a készülék be van kapcsolva. Sérülés esetén a javítást megfelelően képzett szakembernek kell elvégeznie. A terméket csak rendeltetésszerűen használja, más célokra ne alkalmazza. A termék nem játék. Tartsa távol a gyerekektől. Használat közben biztosítson megfelelő világítást és stabil testhelyzetet.



Elektromos és elektronikus eszközök hulladékkezelési információi:

A terméken vagy a hozzá mellékelt dokumentációban található szimbólum jelzi, hogy a meghibásodott elektromos vagy elektronikus eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A megfelelő hulladékkezelés érdekében az eszközt egy erre szakosodott gyűjtőhelyre kell leadni, ahol ingyenesen átveszik. Egyes országokban az ilyen eszközöket vissza lehet juttatni a forgalmazónak egy új termék vásárlásakor. A megfelelő hulladékkezelés segít megőrizni az értékes erőforrásokat és csökkenti a környezetre és az egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből származhatnak. A

legközelebbi gyűjtőpontokról részletes információt a helyi hatóságoknál kaphat. A helytelen hulladékkezelés az adott helyi jogszabályok szerint büntethető.

Az Európai Unió tagállamaiban élők számára: Ha elektromos vagy elektronikus eszközt kíván megsemmisíteni, forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy forgalmazóhoz, akik további információkkal szolgálnak. **Az Európai Unió kívüli országokban:** Ez a szimbólum csak az Európai Unió területén érvényes. Ha a terméket meg kívánja semmisíteni, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy az eladóhoz a megfelelő hulladékkezelési eljárásról.

RO - Mașină de tuns părul

Utilizare:

Înainte de utilizare, porniți dispozitivul și asigurați-vă că mașina de tuns funcționează corect. Înainte de utilizare, încărcați dispozitivul folosind un cablu USB. Puneți o folie de protecție pe umerii persoanei tunse. Pieptănați părul pentru a evita încălcirea acestuia. Atașați pieptenele potrivit. Mutați lama în direcția opusă creșterii părului.

Avertismente:

Produsul este destinat utilizării pe păr uscat. Nu utilizați produsul pe păr artificial. Înainte de utilizare, asigurați-vă că pieptenele este fixat în siguranță. Nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat. Nu încărcați bateria mai mult de două ore. Dispozitivul trebuie utilizat doar de persoane autorizate. Verificați dispozitivul înainte de utilizare. Nu apăsați mașina de tuns prea tare pe scalp. Protejați produsul de deteriorări mecanice. Nu folosiți produsul în apropierea apei. Nu utilizați mașina de tuns cu mâinile ude. Nu înfășurați cablul în jurul mașinii de tuns. Dacă dispozitivul, cablul sau ștecherul sunt deteriorate, nu utilizați produsul. Păstrați produsul curat. Nu îl scufundați în apă sau alte lichide. Nu folosiți înălțitori, substanțe corozive, produse chimice sau obiecte ascuțite pentru curățare. Curățați întotdeauna produsul bine după utilizare. Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare. Scoateți pieptenele și curățați elementul de tăiere cu o perie. Reparațiile trebuie efectuate doar de un specialist calificat. Depozitați într-un loc uscat. Protejați împotriva murdăriei și deteriorărilor. Nu trageți și nu îndoiți cablul. Nu scoateți ștecherul din priză în timp ce dispozitivul este pornit. În caz de deteriorare, reparația trebuie efectuată de un profesionist calificat. Utilizați produsul doar conform destinației sale și nu pentru alte scopuri. Produsul nu este o jucărie. Țineți dispozitivul departe de copii. În timpul utilizării, asigurați o iluminare bună și mențineți o poziție stabilă.



Informații privind eliminarea deșeurilor electrice și electronice:

Simbolul prezent pe produs sau în documentația însoțitoare indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice defecte nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea corectă implică predarea dispozitivului la un centru specializat de colectare, unde va fi acceptat gratuit. În unele țări, produsul poate fi returnat distribuitorului local la achiziționarea unui dispozitiv nou. Eliminarea adecvată permite conservarea resurselor valoroase și previne impactul negativ asupra sănătății și mediului, care poate fi cauzat de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Informații detaliate despre cel mai apropiat punct de colectare pot fi obținute de la autoritățile locale. Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor este supusă sancțiunilor prevăzute de reglementările locale aplicabile.

Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană: Dacă trebuie să eliminați dispozitive electrice sau electronice, vă rugăm să contactați cel mai apropiat punct de vânzare sau furnizor, care vă va oferi informații suplimentare.

Eliminarea deșeurilor în afara Uniunii Europene: Acest simbol este valabil doar în Uniunea Europeană. Dacă trebuie să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau vânzătorul pentru informații despre metoda corectă de eliminare.

BG - Машинка за подстригване

Употреба:

Преди употреба включете устройството и се уверете, че машинката за подстригване работи правилно. Заредете устройството с USB кабел преди употреба. Поставете защитно фолио върху раменете на подстригвания човек. Срежете косата, за да избегнете заплитане. Поставете подходящия гребен-наставка. Премествайте острието в посока, обратна на растежа на косата.

Предупреждения:

Продуктът е предназначен за суха коса. Не използвайте продукта върху изкуствена коса. Преди употреба се уверете, че приставката е стабилно закрепена. Не оставяйте включеното устройство без надзор. Не зареждайте батерията повече от две часа. Устройството трябва да се използва само от упълномощени лица. Проверете устройството преди употреба. Не натискайте машинката твърде силно към скалпа. Пазете продукта от механични повреди. Не използвайте продукта в близост до вода. Не използвайте машинката с мокри ръце. Не навивайте кабела около машинката. Ако машинката, кабелът или щепселът са повредени, не използвайте продукта. Поддържайте продукта чист. Не го потапяйте във вода или други течности. Не използвайте белина, корозивни препарати, химикали или остри предмети за почистване. Винаги почиствайте продукта старателно след употреба. Преди почистване се уверете, че устройството е изключено и извадено от контакта. Свалете гребеновата приставка и почистете режещия елемент с четка. Всички ремонти трябва да се извършват само от квалифицирани специалисти. Съхранявайте на сухо място. Пазете от замърсявания и повреди. Не дърпайте и не прегъвайте кабела. Не изваждайте щепсела от контакта, докато устройството е включено. В случай на повреда, ремонтът трябва да бъде извършен от квалифициран специалист. Използвайте продукта само по предназначение и не го използвайте за други цели. Продуктът не е играчка. Пазете устройството далеч от деца. По време на работа осигурете добро осветление и стабилна позиция.



Информация за изхвърляне на електрически и електронни устройства

Символът, посочен върху продукта или в придружаващата документация, показва, че неизправните електрически или електронни устройства не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Правилното обезвреждане включва предаване на устройството в специализиран пункт за събиране, където ще бъде прието безплатно. В някои страни продуктът може да бъде върнат на местния дистрибутор при закупуване на ново устройство. Правилното изхвърляне позволява запазването на ценни ресурси и предотвратява отрицателното въздействие върху здравето и околната среда, което може да бъде причинено от неправилна обработка на отпадъците. Подробна информация за най-близкия пункт за събиране можете да получите от местните власти. Неправилното изхвърляне на отпадъци подлежи на санкции, предвидени в съответните местни разпоредби.

За потребители в Европейския съюз: Ако трябва да изхвърлите електрически или електронни устройства, моля, свържете се с най-близкия търговски обект или доставчик, който ще ви предостави допълнителна информация.

Изхвърляне на отпадъци извън Европейския съюз: Този символ важи само в рамките на Европейския съюз. Ако трябва да изхвърлите този продукт, моля, свържете се с местните власти или търговеца за информация относно правилния начин на изхвърляне.

FI - Hiustenleikkuukone

Käyttö:

Ennen käyttöä kytke laite päälle ja varmista, että hiustenleikkuukone toimii oikein. Lataa laite USB-kaapelilla ennen käyttöä. Aseta suojakalvo leikattavan henkilön hartioille. Kampaa hiukset takkujen välttämiseksi. Kiinnitä sopiva ohjainkampa. Liikuta terää vastakkaiseen suuntaan hiusten kasvuun nähden.

Varoitukset:

Tuote on tarkoitettu kuiville hiuksille. Älä käytä tuotetta tekohiuksille. Varmista ennen käyttöä, että ohjainkampa on kunnolla kiinnitetty. Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa. Älä lataa akkua yli kahta tuntia. Laitetta saavat käyttää vain valtuutetut henkilöt. Tarkista laite ennen käyttöä. Älä paina hiustenleikkuukonetta liian voimakkaasti.

päänahkaan. Suojaa tuote mekaanisilta vaurioilta. Älä käytä tuotetta veden lähellä. Älä käytä hiustenleikkuukonetta märin käsin. Älä kiedo johtoa laitteen ympärille. Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut, älä käytä tuotetta. Pidä tuote puhtaana. Älä upota sitä veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä valkaisuainetta, syövyttäviä aineita, kemikaaleja tai teräviä esineitä puhdistukseen. Puhdista tuote aina huolellisesti käytön jälkeen. Varmista ennen puhdistusta, että laite on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä. Irrota ohjainkampa ja puhdista leikkuuterä harjalla. Kaikki korjaukset saa suorittaa vain pätevä ammattilainen. Säilytä kuivassa paikassa. Suojaa lialta ja vaurioilta. Älä vedä tai taivuta johtoa. Älä irrota pistoketta pistorasiasta laitteen ollessa päällä. Jos laite vaurioituu, sen saa korjata vain pätevä ammattilainen. Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti, älä muihin tarkoituksiin. Tuote ei ole lelu. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Varmista hyvä valaistus ja vakaa asento laitteen käytön aikana.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävitysohjeet:



Tuotteessa tai sen mukana toimitetuissa asiakirjoissa oleva merkintä osoittaa, ettei viallisia sähkö- tai elektroniikkalaitteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Oikea hävitys tarkoittaa tuotteen viemistä erikoistuneeseen keräyspisteeseen, jossa se vastaanotetaan maksutta. Joissakin maissa tuotteen voi palauttaa jälleenmyyjälle uuden laitteen oston yhteydessä. Asianmukainen hävittäminen auttaa säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään haitallisia vaikutuksia terveydelle ja ympäristölle, jotka voivat johtua virheellisestä jätteen käsittelystä. Saat lisätietoja lähimmästä keräyspisteestä paikallisilta viranomaisilta. Virheellinen jätteen hävittäminen voi johtaa säädösten mukaisiin rangaistuksiin.

Euroopan unionin alueella asuville: Jos haluat hävittää sähkö- tai elektroniikkalaitteen, ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai laitetoimittajaan saadaksesi lisätietoja.

EU:n ulkopuolella: Tämä merkintä on voimassa vain Euroopan unionin alueella. Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi tietoa asianmukaisesta hävittämistavasta.