

PL - Skakanka treningowa

Sposób użycia: Podczas użytkowania trzymaj uchwyty pewnie w dłoniach i wykonuj skoki na stabilnej, płaskiej powierzchni, unikając przeszkód w otoczeniu.

Ostrzeżenie: Pamiętaj, że skakanka nie jest zabawką i powinna być używana wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem przez osoby dorosłe. Plastikowe torby używane do pakowania produktu mogą stanowić zagrożenie dla dzieci; przechowuj je w miejscu niedostępnym dla najmłodszych. Regularnie sprawdzaj stan skakanki pod kątem zużycia lub uszkodzeń, a w razie ich stwierdzenia zaprzestań użytkowania.

EN - Training Jump Rope

Usage Instructions: Hold the handles firmly in your hands while using the jump rope and perform jumps on a stable, flat surface, avoiding obstacles in the surroundings.

Warning: Remember that the jump rope is not a toy and should be used exclusively for its intended purpose by adults. Plastic bags used for product packaging may pose a hazard to children; store them in a place inaccessible to young children. Regularly inspect the jump rope for wear or damage, and discontinue use if any are found.

EE - Treeninghüppenöör

Kasutusjuhend: Hoiu kasutamise ajal käepidemeid kindlalt käes ja hüppa stabiilsel, tasasel pinnal, vältides ümbritsevat takistust.

Hoiatus: Pea meeles, et hüppenöör ei ole mänguasi ja seda peaksid kasutama ainult täiskasvanud vastavalt selle otstarbele. Toote pakendamiseks kasutatud plastikkotid võivad kujutada ohtu lastele; hoiu neid väikestele lastele kättesaamatus kohas. Kontrolli regulaarselt hüppenööri kulumise või kahjustuste suhtes ja katkesta kasutamine, kui neid avastad.

LT - Treniruočių šokdynė

Naudojimo instrukcija: Naudojimo metu tvirtai laikykite rankenas rankose ir šokinėkite ant stabilaus, lygaus paviršiaus, vengdami aplinkinių kliūčių.

Įspėjimas: Atminkite, kad šokdynė nėra žaislas ir turėtų būti naudojama tik pagal paskirtį suaugusiųjų. Plastikiniai maišeliai, naudojami produkto pakavimui, gali kelti pavojų vaikams; laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje. Reguliariai tikrinkite šokdynės būklę dėl nusidėvėjimo ar pažeidimų ir nustoję naudoti, jei tokių pastebite.

LV - Treniņu lecamaukla

Lietošanas instrukcija: Lietošanas laikā stingri turiet rokturus rokās un lecat uz stabilas, līdzenas virsmas, izvairoties no šķēršļiem apkārtnē.

Brīdinājums: Atcerieties, ka lecamaukla nav rotaļlieta un to drīkst izmantot tikai pieaugušie atbilstoši tās paredzētajam mērķim. Plastmasas maišiņi, kas izmantoti produkta iepakojšanai, var radīt apdraudējumu bērniem; glabājiet tos vietā, kas nav pieejama mazajiem bērniem. Regulāri pārbaudiet lecamaukla stāvokli attiecībā uz nolietojumu vai bojājumiem un pārtrauciet lietošanu, ja tādi tiek konstatēti.

DE - Trainings-Springseil

Gebrauchsanweisung: Halten Sie während der Benutzung die Griffe fest in den Händen und springen Sie auf einer stabilen, ebenen Fläche, wobei Sie Hindernisse in der Umgebung vermeiden.

Warnung: Denken Sie daran, dass das Springseil kein Spielzeug ist und ausschließlich von Erwachsenen gemäß seiner Bestimmung verwendet werden sollte. Die für die Verpackung des Produkts verwendeten Plastiktüten können eine Gefahr für Kinder darstellen; bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Springseils auf Abnutzung oder Beschädigungen und stellen Sie die Verwendung ein, wenn solche festgestellt werden.

CZ - Tréninkové švihadlo

Návod k použití: Během používání pevně držte rukojeti v rukou a skákejte na stabilním, rovném povrchu, vyhýbejte se překážkám v okolí.

Upozornění: Pamatujte, že švihadlo není hračka a mělo by být používáno pouze dospělými v souladu s jeho určením. Plastové sáčky použité k balení výrobku mohou představovat nebezpečí pro děti; uchovávejte je na místě nepřístupném malým dětem. Pravidelně kontrolujte stav švihadla na opotřebení nebo poškození a v případě jejich zjištění přestaňte výrobek používat.

SK - Tréningové švihadlo

Návod na použitie: Počas používania pevne držte rukoväť v rukách a skáčajte na stabilnom, rovnom povrchu, vyhýbajte sa prekážkam v okolí.

Upozornenie: Pamätajte, že švihadlo nie je hračka a malo by byť používané výhradne dospelými v súlade s jeho určením. Plastové tašky použité na balenie výrobku môžu predstavovať nebezpečenstvo pre deti; uchovávať ich na mieste neprístupnom malým deťom. Pravidelne kontrolujte stav švihadla na opotrebovanie alebo poškodenie a v prípade ich zistenia prestaňte výrobok používať.

HU - Edző ugrókötél

Használati utasítás: Használat közben tartsa szorosan a fogantyúkat a kezében, és ugráljon stabil, sík felületen, kerülve a környezeti akadályokat.

Figyelmeztetés: Ne feledje, hogy az ugrókötél nem játék, és kizárólag felnőttek használhatják rendeltetésszerűen. A termék csomagolásához használt műanyag zacskók veszélyt jelenthetnek a gyermekek számára; tartsa azokat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Rendszeresen ellenőrizze az ugrókötél állapotát kopás vagy sérülés szempontjából, és ha ilyet észlel, hagyja abba a használatát.

RO - Coardă de sărit pentru antrenament

Instrucțiuni de utilizare: În timpul utilizării, țineți ferm mânerele în mâini și săriți pe o suprafață stabilă și plană, evitând obstacolele din jur.

Avertisment: Rețineți că coarda de sărit nu este o jucărie și trebuie utilizată exclusiv de către adulți, conform destinației sale. Pungile de plastic folosite pentru ambalarea produsului pot reprezenta un pericol pentru copii; păstrați-le într-un loc inaccesibil celor mici. Verificați regulat starea corzii de sărit pentru uzură sau deteriorări și întrerupeți utilizarea dacă observați astfel de probleme.

BG - Тренировъчно въже за скачане

Инструкции за употреба: По време на употреба дръжте здраво дръжките в ръцете си и скачайте върху стабилна, равна повърхност, избягвайки препятствията в околността.

Предупреждение: Помнете, че въжето за скачане не е играчка и трябва да се използва само от възрастни съгласно предназначението му. Пластмасовите торбички, използвани за опаковане на продукта, могат да представляват опасност за децата; съхранявайте ги на място, недостъпно за малките деца. Редовно проверявайте състоянието на въжето за износване или повреди и прекратете употребата, ако откриете такива.

FI - Harjoitushyppynaru

Käyttöohjeet: Pidä käytön aikana kahvoista tiukasti kiinni ja hyppää vakaalla, tasaisella alustalla, välttäen ympäristön esteitä.

Varoitus: Muista, että hyppynaru ei ole lelu ja sitä tulisi käyttää vain aikuisille tarkoitettulla tavalla. Tuotteen pakkaamiseen käytetyt muovipussit voivat olla vaarallisia lapsille; säilytä ne poissa pienten lasten ulottuvilta. Tarkista säännöllisesti hyppynarun kunto kulumisen tai vaurioiden varalta ja lopeta käyttö, jos havaitset niitä.